

Resumen Ejecutivo del manual para acciones en caso de falla de suministro de energía eléctrica

Urna Electrónica del INE



Glosario:

Contingencia Una interrupción no planificada a un servicio o una reducción en la calidad de

un servicio.

PMDC Presidente/a de Mesa Directiva de Casilla.

CAE Capacitador/a Asistente Electoral.

GCE Grupo Coordinador Estatal.

GRD Grupo de Respuesta Distrital.

JDE Junta Distrital Ejecutiva del INE.

OPL Organismos Públicos Locales.

INE Instituto Nacional Electoral.

Comisión | Comisión aprobada por el Consejo Distrital del INE para atender el

procedimiento de reemplazo de urna electrónica en la casilla.

PCD Presidente/a del Consejo Distrital del INE.

Nombre del manual: Manual para acciones en caso de falla de suministro de energía eléctrica.

Versión: 1.0

Modelo de urna electrónica al que aplica: INE.

Proceso electoral al que aplica: Proceso Electoral Local de Hidalgo 2019-2020.

Tipo de contingencia que atiende: Falla total o parcial en el suministro de energía eléctrica de la red pública.

Objetivo: Describir las actividades a realizar y las personas responsables de ejecutarlas al presentarse una contingencia durante la instalación de la casilla, el desarrollo de la votación y al cierre de la votación.

Descripción de las actividades


ID	Responsable	Actividad
1	PMDC	Inicio de las actividades.
		Identificación de la contingencia.



2	PMDC	 Notificará al CAE de la contingencia en la urna electrónica. Contingencia: La energía eléctrica de la red pública presenta falla parcial. La energía eléctrica de la red pública presenta falla total. Se escucha un tono de "beep" intermitente en la urna, lo que indica que la batería interna de respaldo de la urna electrónica esta próxima a descargarse.
3	CAE	 Verificará la contingencia reportada. La verificación tiene la finalidad de confirmar que: Las conexiones del cableado eléctrico desde la urna electrónica hasta la toma de corriente estén firmemente conectadas sin que se perciba daño en el cable o en la conexión. La falla sea general en la zona y no únicamente en la finca que proporciona la toma de corriente.
4	CAE	De acuerdo a los mecanismos establecidos como medios de comunicación señalados en el Plan de Continuidad este se allegará de la información disponible sobre la contingencia reportada, recabará la evidencia fotográfica e informará al GRD (vía WhatsApp), a través del responsable establecido por la o el Vocal Ejecutivo Distrital.
5	Responsable del GRD	Declarará la contingencia informando a la o el PCD. Informará al GCE de la contingencia y lo mantendrá informado sobre el proceso de atención. Este a su vez realizará las gestiones, correspondientes a nivel central ante la Comisión Federal de Electricidad para asegurar el restablecimiento de la energía eléctrica.
6	Responsable del GRD	Instruirá a la o el CAE que con el apoyo del personal técnico especializado previamente autorizado por el Consejo Distrital del INE realice el eventual reemplazo con un UPS. Lo anterior en presencia de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla y de las y los representantes de los partidos políticos y candidaturas independientes.
7	CAE	El o la CAE verificará que el personal técnico especializado compruebe y descarte en su caso las fallas locales identificables y que pueden ser solucionadas: • Cable de alimentación dañado. • Extensión eléctrica dañada



		 Pastillas/fusible de acometida de la finca Sobre carga en el circuito eléctrico. Falta de potencia en el circuito eléctrico. Si la falla deriva de un problema local, se procederá a reemplazar la parte que la ocasione (lista anterior). Para otras fallas como: Falla general de la red pública parcial Falla general de la red pública total Se escucha un tono de "beep" intermitente en la urna, lo que indica que la batería interna de respaldo de la urna electrónica esta próxima a descargarse. El procedimiento es como sigue: La urna electrónica tiene la capacidad de operar con normalidad aún sin suministro de energía eléctrica exterior gracias a una batería interna. Mientras opera en este modo, se mantendrá parpadeando el LED naranja del módulo de activación; cuando la batería tenga sólo media hora de carga se activará una alerta auditiva identificada con un "beep" consecutivo en la urna electrónica. El tiempo de operación con batería es en promedio de 8 horas. IMPORTANTE: Cuando el ciclo de tonos o "beeps" cambie a un tono continuo, es señal que la batería presenta muy poca carga y deberá apagar la urna electrónica. Adicionalmente, se tiene considerado el uso de una planta de emergencia, a efecto de garantizar la continuidad en el emergencia, a efecto de garantizar la continuidad en el emergencia.
		emergencia, a efecto de garantizar la continuidad en el suministro eléctrico en la casilla.
8	CAE	Si no fuera posible reactivar el suministro de energía eléctrica en el domicilio de la casilla, y se hubieran agotado las alternativas de atención descritas en el procedimiento correspondiente, se podrá atender como último recurso lo dispuesto en el Artículo 276 de la LGIPE, relacionada con las causas justificadas para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, siempre y cuando se asegure previamente que se cuente con suministro eléctrico en el nuevo domicilio.
9	PMDC	Continuará con la fase en la que se encontraba al momento de la contingencia.





		Detallará los hechos ocurridos, desde el momento en que se
10	Secretario de la casilla	presente la contingencia hasta su conclusión, en la hoja de
		incidentes.

Se informará puntualmente del desarrollo de estas actividades a las y los integrantes del Consejo Distrital del INE y del Consejo Municipal del OPL de Hidalgo, a través del GCE, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Continuidad para el Modelo de Operación de la Casilla con Urna Electrónica.